

	Referencia • Description	Código • Code
	<p>Emisor 1 canal CROSS. Frecuencia radio 433,90 Mhz. Compatible con motores CROSS, CROSS BOX y Radio GSM</p> <p><i>CROSS 1 channel remote control. Radio Frequency 433.90 Mhz. Compatible with CROSS, CROSS BOX and GSM Radio motors</i></p>	60090136
	<p>Emisor 15 canales CROSS. Frecuencia radio 433,90 Mhz. Compatible con motores CROSS, CROSS BOX y Radio GSM</p> <p><i>CROSS 15 channels remote control. Radio Frequency 433.90 Mhz. Compatible with CROSS, CROSS BOX and GSM Radio motors</i></p>	60090137
	<p>Emisor 1 canal pared CROSS. Frecuencia radio 433,90 Mhz. Compatible con motores CROSS, CROSS BOX y Radio GSM</p> <p><i>CROSS 1 channel wall transmitter. Radio Frequency 433.90 Mhz. Compatible with CROSS, CROSS BOX and GSM Radio motors</i></p>	60090138
	<p>Emisor 15 canales pared CROSS. Frecuencia radio 433,90 Mhz. Compatible con motores CROSS, CROSS BOX y Radio GSM</p> <p><i>CROSS 15 channels wall transmitter. Radio Frequency 433.90 Mhz. Compatible with CROSS, CROSS BOX and GSM Radio motors</i></p>	60090139
 	<p>Reloj programador pared CROSS. Frecuencia radio 433,90 Mhz. Compatible con motores CROSS, CROSS BOX y Radio GSM</p> <p><i>CROSS clocked transmitter. Radio Frequency 433.90 Mhz. Compatible with CROSS, CROSS BOX and GSM Radio motors</i></p>	60090140
	<p>Emisor llavero CROSS. Frecuencia radio 433,90 Mhz. Compatible con motores CROSS, CROSS BOX y Radio GSM</p> <p><i>CROSS keychain transmitter. Radio Frequency 433.90 Mhz. Compatible with CROSS, CROSS BOX and GSM Radio motors</i></p>	<p>Por favor, consultar con Atención al Cliente <i>Please, check with Customer Service Department</i></p>

Imagen Provisional • Provisional Image

	Referencia • Description	Código • Code
	<p>Central Sol-Viento CROSS. Alimentación 230 V / 50 Hz. Frecuencia radio 433,90 Mhz. Compatible con motores CROSS, CROSS BOX y Radio GSM</p> <p><i>CROSS Sun and Wind sensor. Power 230V / 50Hz. Radio Frequency 433.90 Mhz. Compatible with CROSS, CROSS BOX and GSM Radio motors</i></p>	60090141
	<p>Receptor externo CROSS. Frecuencia radio 433,90 Mhz. Alimentación 230 V / 50 Hz.</p> <p><i>CROSS external receiver. Radio Frequency 433.90 Mhz. Power 230V / 50Hz.</i></p>	<p>Por favor, consultar con Atención al Cliente</p> <p><i>Please, check with Customer Service Department</i></p>
 <p>Imagen Provisional • Provisional Image</p>	<p>Receptor externo CROSS. Frecuencia radio 433,90 Mhz. Alimentación 120 V / 60 Hz.</p> <p><i>CROSS external receiver. Radio Frequency 433.90 Mhz. Power 120V / 60Hz.</i></p>	<p>Por favor, consultar con Atención al Cliente</p> <p><i>Please, check with Customer Service Department</i></p>
	<p>Receptor testero CROSS. Frecuencia radio 433,90 Mhz. Alimentación 230 V / 50 Hz.</p> <p><i>CROSS end cap receiver. Radio Frequency 433.90 Mhz. Power 230V / 50Hz.</i></p>	<p>Por favor, consultar con Atención al Cliente</p> <p><i>Please, check with Customer Service Department</i></p>
 <p>Imagen Provisional • Provisional Image</p>	<p>Receptor testero CROSS. Frecuencia radio 433,90 Mhz. Alimentación 120 V / 60 Hz.</p> <p><i>CROSS end cap receiver. Radio Frequency 433.90 Mhz. Power 120V / 60Hz.</i></p>	<p>Por favor, consultar con Atención al Cliente</p> <p><i>Please, check with Customer Service Department</i></p>